



TABLEAU D'APPLICATION

VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER / VUS

R16	DOSE DE BILLES	R17.5	DOSE DE BILLES
235/65R16	1	205/65R17.5	2
195/75R16	1	245/70R17.5	2½
205/75R16	1½	215/75R17.5	1½
215/75R16	1	225/75R17.5	1½
225/75R16	1	235/75R17.5	2
245/75R16	1½		
265/75R16	1½		
R17	DOSE DE BILLES	R18	DOSE DE BILLES
265/70R17	1½	265/70R18	2
245/75R17	1½	275/70R18	2
		R19	DOSE DE BILLES
		245/70R19	2

VÉHICULES POIDS LOURD / TBR

R19.5	DOSE DE BILLES	R22.5	DOSE DE BILLES
225/70R19.5	2	295/75R22.5	3
265/70R19.5	2½	275/80R22.5	3
		295/80R22.5	4
		315/80R22.5	5
		11R22.5	3
		13R22.5	5
R22.5	DOSE DE BILLES	R24.5	DOSE DE BILLES
385/55R22.5	5	11R24.5	3
315/60R22.5	4		
385/65R22.5	5		
425/65R22.5	6		
275/70R22.5	3		
315/70R22.5	4		

INSTALLATION



NOTES



Compatible avec T.P.M.S.
(Capteur du système de surveillance de la pression des pneus)



Système central de gonflage



APPLICATION CHART

LIGHT TRUCK / SUV

R16 SCOOPS

235/65R16	1
195/75R16	1
205/75R16	1½
215/75R16	1
225/75R16	1
245/75R16	1½
265/75R16	1½

R17 SCOOPS

265/70R17	1½
245/75R17	1½

R17.5 SCOOPS

205/65R17.5	2
245/70R17.5	2½
215/75R17.5	1½
225/75R17.5	1½
235/75R17.5	2

R18 SCOOPS

265/70R18	2
275/70R18	2

R19 SCOOPS

245/70R19	2
-----------	---

MEDIUM TRUCK / TBR

R19.5 SCOOPS

225/70R19.5	2
265/70R19.5	2½

R22.5 SCOOPS

385/55R22.5	5
315/60R22.5	4
385/65R22.5	5
425/65R22.5	6
275/70R22.5	3
315/70R22.5	4

R22.5 SCOOPS

295/75R22.5	3
275/80R22.5	3
295/80R22.5	4
315/80R22.5	5
11R22.5	3
13R22.5	5

R24.5 SCOOPS

11R24.5	3
---------	---

INSTALLATION



TOSS
the insert
bag in
the tyre



MOUNT
the tyre
to the rim
as usual



INFLATE
to tyre
pressure



DRIVE
and let
science do
its thing

NOTES



T.P.M.S. Compatible
(Tyre Pressure Monitor Sensor)



Central Tyre
Inflation Systems



TABLA DE APLICACIÓN

CAMIÓN LIGERO / SUV

R16	DOSIFICADOR
235/65R16	1
195/75R16	1
205/75R16	1½
215/75R16	1
225/75R16	1
245/75R16	1½
265/75R16	1½

R17	DOSIFICADOR
265/70R17	1½
245/75R17	1½

R17.5	DOSIFICADOR
205/65R17.5	2
245/70R17.5	2½
215/75R17.5	1½
225/75R17.5	1½
235/75R17.5	2

R18	DOSIFICADOR
265/70R18	2
275/70R18	2

R19	DOSIFICADOR
245/70R19	2

CAMIÓN / TBR

R19.5	DOSIFICADOR
225/70R19.5	2
265/70R19.5	2½

R22.5	DOSIFICADOR
385/55R22.5	5
315/60R22.5	4
385/65R22.5	5
425/65R22.5	6
275/70R22.5	3
315/70R22.5	4

R22.5	DOSIFICADOR
295/75R22.5	3
275/80R22.5	3
295/80R22.5	4
315/80R22.5	5
11R22.5	3
13R22.5	5

R24.5	DOSIFICADOR
11R24.5	3

INSTALACIÓN



INTRODUZCA
la bolsa
dentro del
neumático



MONTE
el neumático
en la llanta



INFLE
según la
presión
recomendada



CONDUZCA
y deje que
la ciencia
actúe

NOTAS



Compatible con T.P.M.S.
(Sensor del sistema de monitoreo
de presión de neumáticos)



Sistema central
de inflado
de neumáticos